中央監視制御点数表　建物名称 H18年版サンプル　担当者 TANAK SYSTEM　2008 年 1 月 28 日

No.	制御系	伝送盤	現場盤	監視制御項目	操作					状態表示			計測表示対象															表示先					警報音		記録				備考
					発停信号	制御信号	季節切替	遠隔設定		発停状態	異常警報		温度	湿度	流量	熱量	圧力	液面	濃度		積算電力量	瞬時電力	電流	電圧	力率	周波数	稼動時間		グラフィックス	ディスプレイ	表示操作盤	警報盤		ベル	ブザー	日報	月報	メッセージ		
	受変電設備系	RS−1	受電盤	入力電力																		○						○	○						○	○			
				入力電力量																	○							○	○						○	○			
				入力電圧																				○					○						○	○			
				入力電流																			○					○						○	○			
				入力力率																					○			○						○	○			
				入力無効電力																		○						○										
				限流ヒューズ溶断							○																	○	○				○				○		
				交流遮断機ON・OFF	○					○																		○	○								○		
				交流遮断機トリップ							○																	○	○				○				○		

中央監視制御点数表　建物名称 H18年版サンプル　担当者 TANAK SYSTEM　2008 年 1 月 28 日

No.	制御系	伝送盤	現場盤	監視制御項目	操作					状態表示			計測表示・対象														表示先					警報音		記録				備考
					発停信号	制御信号	季節切替	遠隔設定		発停状態	異常警報		温度	湿度	流量	熱量	圧力	液面	濃度		積算電力量	瞬時電力	電流	電圧	力率	周波数	稼動時間		グラフィックス	ディスプレイ	表示操作盤	警報盤		ベル	ブザー	日報	月報	メッセージ	
	非常用発電設備系	RS－2	自家発盤	運転時間																					○			○						○	○		
				電圧																				○				○						○	○		
				電流																			○					○						○	○		
				電力																		○						○						○	○		
				力率																					○			○						○	○		
			太陽光発電	パワーコンディショナ							○										○	○											○	○	○		

中央監視制御点数表　建物名称 H18年版サンプル　担当者 TANAK SYSTEM　2008 年 1 月 28 日

No.	制御系	伝送盤	現場盤	監視制御項目	操作					状態表示			計測表示対象															表示先					警報音		記録				備考
					発停信号	制御信号	季節切替	遠隔設定		発停状態	異常警報		温度	湿度	流量	熱量	圧力	液面	濃度		積算電力量	瞬時電力	電流	電圧	力率	周波数	稼動時間		グラフィックス	ディスプレイ	表示操作盤	警報盤		ベル	ブザー	日報	月報	メッセージ	
	防災設備系	RS−3	自火報受信機	自火報受信機電源							○																	○					○				○	
				自火報受信火災灯							○																	○				○					○	
				自火報受信地区灯							○																	○				○					○	
			ガス漏れ	ガス漏れ警報受信機電源							○																	○					○				○	